+7 (383) 207-84-34

Lada Largus 5 ???? I ????

????: **932 900 ???.**

???????????: **1.6 ?. 5???? (90 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Classic Start**

?????????? ??????????????:

?????: **4470**

??????: **1750**

??????: **1670**

???????? ????, ??: **2905**

???????? ????? ?????, ??: **1469**

?????? ????? ?????, ??: **1466**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **560**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2350**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **5**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **90**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **14**

???????????? ????????, ??/?: **160**

???????? ???????, ??: **172**

?????????? ?????, ??: **1260**

???????????? ?????, ??: **1850**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **140 ??? 3800**

????? ?????????: **560**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????? ?????? ??????? 2 ??.
* ?????????????????????? ???????? ??????
* ?????????????? ???????? ??????????
* ?????????? ????? ? ????????????? ???????????
* ?????? ????????? ? ???????????? ????????????
* ?????????????????? ??????? ? ???????????? ?????????????? ????????? ??? (ABS, EBD)
* ????????????
* ?????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????
* ????????? ??? ??????? ??????? ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????

?????????

* ???????? ??????? ? ???? ??????
* 15" ???????? ?????
* ???????? ?????????????? ???????? ?????? 15"

???????

* ??????? "???-???????"
* ??????? 12V
* ???????????? ?? ?????? ??????? ???????
* ???????? ????

????????

* ???????? ?????????
* ???????? ??????

?????

* ???????????????