+7 (383) 207-84-34

JAECOO

Jaecoo J8 I

????: **2 964 000 ???.**

??????????: **2.0 ?. 7AMT (249 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Supreme**

?????????? ??????????????:

?????: **4820**

??????: **1930**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2820**

???????? ????? ?????, ??: **1638**

?????? ????? ?????, ??: **1641**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **717**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2012**

????? ????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.5**

??????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **210**

?????????? ?????, ??: **1929**

??????????? ?????, ??: **2445**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **717**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ??????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ??????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????????????????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ??????????? ???????
* ??????? ??????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ??????????? ?????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????? ????????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ??????????? ??????? (??????)
* ??????? ??????????? ??????? ??????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????????? ??????
* ??????? ??????? ????
* ??????????? ????
* ???????? ????????

???????

* ?????????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????????? ???????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ???????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ????????
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection

* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????????????????? ????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????????????? ???????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ???????? ?????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ??????? ? ????????
* ???? (???????? ??????)
* ??????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

?????

* ????????? ??????????
* ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ??????? ??????? ?????
* ??????? ?????????????? ???????????
* ??????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ?????????? ????????? ??????