+7 (383) 207-84-34

Jetour Dashing I

????: **1 713 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6??? (156 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Comfort**

?????????? ??????????????:

?????: **4590**

??????: **1900**

??????: **1685**

???????? ????, ??: **2720**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1615**

???????? ????, ??: **948**

?????? ????, ??: **922**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **486**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **977**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ???? ?????????, ? ???????????????? ???????????????? ??????????????, ?? ?????????????? ?????????? ???????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **156**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.4**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **160**

?????????? ?????, ??: **1588**

???????????? ?????, ??: **1628**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **230 ??? 4000**

????? ?????????: **486**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ??? ??????

?????????

* ???????? ?? ??????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ????????????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? 12V
* ??????? ???????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????-????????
* ??????-???????? 1-??????
* ?????? ??????
* ????????????????????????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????????????? ????????

????????

* ?????????????? ???????? ???????????????
* ???????? ?????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ???????? ???????

* ?????? ?????

* ??????? ????????? ? ?????????? ??????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

* ????????? ??????????

?????

* ?????? ????????? ? ??????

* ?????????????? ???????? ??????

* ???????? ????????? ????

* ???????????? ??????? ??? ?????????

* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????