+7 (383) 207-84-34

EXEED

EXEED VX I ????

????: **4 225 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (249 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **President 6 ????**

?????????? ??????????????:

?????: **4970**

??????: **1940**

??????: **1972**

???????? ????, ??: **2900**

???????? ????? ?????, ??: **1644**

?????? ????? ?????, ??: **1644**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **784**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **784**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.3**

???????????? ????????, ??/?: **195**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **1995**

???????????? ?????, ??: **2445**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **784**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ??????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????????
* ??????????? ?????
* ??????? ????????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ? ??????
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????????????? ??????? (ASR)

?????????

* ??????? ??????? ????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????

???????

* ??????? 12V
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ?????? ???????? ???????
* ????????????????? ??????? ??????

* ?????????????????????? ????????
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????-???????? ???????????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ?????????? ??????
* ?????? 360°
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ????????????? ??????? ??????
* ???????? ?????? ???????

????????

* ?????????? ?????? ???????
* ?????????? ???????? ???????
* ???????? ?????????
* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ??????? ? ????????
* ??????? ????????? ? ?????????? ??????????
* ?????????????? ???????? ??????????????????

?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ???????????? Bose
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????????????? ?????? ???????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????