+7 (383) 207-84-34



Geely Emgrand II

????: **1 520 800 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (122 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Flagship**

?????????? ??????????????:

?????: **4638**

??????: **1822**

??????: **1460**

???????? ????, ??: **2650**

???????? ????? ?????, ??: **1549**

?????? ????? ?????, ??: **1551**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **500**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **500**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **122**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **12.6**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **151**

?????????? ?????, ??: **1340**

???????????? ?????, ??: **1665**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **152 ??? 5000**

????? ?????????: **500**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? "???-????????"
* ?????-????????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 1-??????
* ????????????? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ????????????? ???? ??????????????????
* ?????????? ??????
* ?????? ??????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ?????????????? ???????? ???????????????

* ???????? ?????????

* ?????? ?????

* ????????????? ???? (???????? ??????)

* ???????? ??????????? ???????????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????

* ???????? ????????? ????

* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????