+7 (383) 207-84-34

HAVAL

Haval H9 II

????: **3 639 000 ???.**

???????????: **2.4D ?. 9???? (184 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Premium**

?????????? ??????????????:

?????: **4950**

??????: **1976**

??????: **1930**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1635**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **791**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1598**

????? ?????????? ????, ?: **78**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.4**

??????? ????? ?????????, ??3: **2370**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **184**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.1**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **224**

?????????? ?????, ??: **2560**

???????????? ?????, ??: **3070**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **480 ??? 2500**

????? ?????????: **791**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????????? ?????
* ???????????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????-???????? ???????????

* ??????????? ???? ?? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????? ?????-????????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????? ???????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????? ???????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ?????? ??? ???????
* ??????? ? ????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ?????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose
* ????????? ??????????

?????

* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ?????/?????

???????

* ??????????? ????????? ??????