+7 (383) 207-84-34

HAVAL

Haval H9 II

????: **3 139 000 ???.**

???????????: **2.4D ?. 9???? (184 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Elite**

?????????? ??????????????:

?????: **4950**

??????: **1976**

??????: **1930**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1635**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **791**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1598**

????? ?????????? ????, ?: **78**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.4**

??????? ????? ?????????, ??3: **2370**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **184**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.1**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **224**

?????????? ?????, ??: **2560**

???????????? ?????, ??: **3070**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **480 ??? 2500**

????? ?????????: **791**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? "???-????????"
* ??????? 12V
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? 360°
* ??????? ???????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ??????-???????? ???????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????

* ?????? ???????????
* ?????? ??? ???????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????????? ???????? ??????????????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????