+7 (383) 207-84-34

Belgee X70 I

????: **1 527 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (150 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Style**

?????????? ??????????????:

?????: **4544**

??????: **1831**

??????: **1713**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

?????? ????? ?????, ??: **1550**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1477**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **171**

?????????? ?????, ??: **1685**

???????????? ?????, ??: **1985**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **255 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **172**

????? ?????????: **378**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????
* ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????

?????????

* ???????? ?? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????? "???-???????"
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????????????????? ??????
* ????????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ??????? 12V
* ????????????????? ???? ????????????????????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? 360°

* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????? ??????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????? ???????????
* ?????????????? ???????? ??????????????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????