+7 (383) 207-84-34

Jetour X50 I

????: **1 540 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Luxury**

?????????? ??????????????:

?????: **4397**

??????: **1841**

??????: **1654**

???????? ????, ??: **2601**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1586**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **398**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1262**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.1**

???????????? ????????, ??/?: **185**

???????? ???????, ??: **186**

?????????? ?????, ??: **1485**

???????????? ?????, ??: **1785**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **210 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **173**

????? ?????????: **398**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? (Drive Mode Select)
* ????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ?????? ???????

????????

* ?????????????? ???????? ????????????????

* ?????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ???????? ??????-???????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????