+7 (383) 207-84-34

BAIC BJ40 I ????

????: **2 190 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (218 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Champion**

?????????? ??????????????:

?????: **4645**

??????: **1925**

??????: **1871**

???????? ????, ??: **2745**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1610**

???????? ????, ??: **785**

?????? ????, ??: **1115**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **532**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **965**

????? ?????????? ????, ?: **75**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ??????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????, ????????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1967**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **218**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **13.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.85**

???????? ???????, ??: **210**

?????????? ?????, ??: **2155**

???????????? ?????, ??: **2505**

?????????? ????? ??????? ??? ????????, ??: **2155**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 3600**

??????? CO2, ?/??: **245**

????? ?????????: **532**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-????????"
* ???????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????-????????
* ?????? ????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????

* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????? ??????

????????

* ?????? ?????
* ???????? ??????????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????