



KIA Sorento IV ????

????: **5 718 000 ???.**

????????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ?????????????: **Premium (7 ????)**

????????????? ???????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ?????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/??: **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/????: **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????? ???????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????? ??????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????????????
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????? ??? ??????

?????????

- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ?????
- * ??????????????? ?????

???????

- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ??????????

- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ??????? ????????
- * ???????? ?????? ????????
- * ?????????? ???????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ? ??????????? ???????????
- * ??????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ????????
- * ???? (????????? ???????)
- * ??????? ??????????????
- * ??????? ?? ????????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-????????

?????

- * ?????????????? ???????? ?? ???????????
- * ??????? ?????????????????? ???????????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????