



KIA Carnival IV ????

????: **6 318 000 ???.**

?????????: **3.5 ?. 8???? (249 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Limousine**

?????????? ??????????:

?????: **5155**

?????: **1995**

?????: **1775**

??????? ???, ??: **3090**

??????? ????? ???, ??: **1746**

????? ?????, ??: **1746**

????????? ????? ?????????, ??: **627**

????????????? ????? ?????????, ??: **2905**

????? ?????????? ???, ??: **72**

??????? ?????? (???, ??????): ????????? ?????????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

????????? ??????: ??????????, ?????????

?????? ??????: ??????????, ?????????

????? ?????????, ??: **3.5**

??????? ?????? ?????????, ????: **3470**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **8**

??? ??????: ??????

????????, ??: **249**

????????? ?????? ??????, ?/100 ???: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **8.5**

????????????? ??????, ??/?: **190**

????????? ??????, ??: **182**

????????????? ?????, ??: **2080**

?????. ??????? ??????, ??? ??/????: **331 ??? 5000**

??????? CO2, ?/?: **235**

????? ??????: **627**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ?????? ?????
- * ????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ?????? ??
- * ?????? ????????????? ???????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? (ASR)
- * ????????????????????? ???????
- * ?????? ????????????? ??????? (?????)
- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ? ? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ? ?????? (LDW)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? (VSM)
- * ?????? ?????????????? ? ? ?????? ?????? ?????????
- * ?????? ????????????????? ? ??????????????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ? ? ????
- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????? ??????
- * ??????? "??-?????"
- * ??????? (?????? 220V)
- * ??????? 12V
- * ?????????? ??????? ?????? ? ??????
- * ?????????????????? ????????? ???????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ????????? ???????
- * ?????????? ????????? ???????
- * ???????-????????? ?????????????
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ? ? ?????? ??)
- * ?????????????????????????? ?????????

* ?????????????????????? ??????
* ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
* ?????????????? ?????? ??????????
* ?????????????? ?????? ??????????
* ?????????? ?????? ??????????
* ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
* ??????????? ??????-?????????
* ????????? ?????????? ??? ??????
* ??????????????? ??????
* ?????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ?????? 360°
* ??????????????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ??????????

?????????

* ?????????? ??????? ? ?????????? ???????????
* ?????????????????? ?????????? ??????????????????
* ?????????????????? ?????? ? ?????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????????
* ??????? ?? ???????
* ??? (????????? ??????)
* ?????????? ??????????
* ?????? ??????????????
* ?????????????????? ?????? ??????
* ??????????????? ?????????? ??????

?????

* ?????????????? ??????? ? ??-?????????

?????

* ?????????? ??????-?????????
* ??????? ?????/??????
* ?????????? ??????????? ???
* ??????? ?????????? ? ??????
* ??????? ??????????????? ??????????????
* ?????????????????????? ?????? ??????
* ??????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????????? ?????????? ??????
* ??????????????? ??????? ?? ??????????

?????????

* ?????????????? ?????????? ???????