



Faw Bestune B70 I ????

????: **2 419 990 ???.**

?????????: **2.0 ?. 6???? (217 ?.?.) FWD**

???????? ??????????: **Prestige**

????????? ??????????:

?????: **4810**

?????: **1840**

?????: **1455**

??????? ???, ??: **2800**

??????? ????? ???, ??: **1580**

????? ?????, ??: **1585**

????????? ????? ?????????, ??: **440**

???????????? ????? ?????????, ??: **930**

????? ?????????, ??: **50**

??????? ?????? (???, ??????): ????????? ?????????????

?????? ?????? (???, ??????): ????????

???????? ??????: ?????????, ????????

?????? ??????: ?????????, ????????

????? ?????????, ??: **2**

??????? ?????? ?????????, ??: **1989**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ???????

????????? ??????: **6**

??? ??????: ???????

????????, ?.?.: **217**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **7.9**

???????????? ??????, ?/? : **230**

????????? ??????, ??: **110**

???????????? ?????, ??: **1540**

???????????? ?????, ??: **1990**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **340 ??? 4500**

????? ??????: **440**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ????????????? ? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ??????????
- * ?????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????????? ??????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)

?????????

- * ????????????? ?????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????? ????????? ????????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????? 360°
- * ?????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????

?????????

- * ?????? ?????? ?????????????
- * ??????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????? ?????????????
- * ?????????????????? (????????? ??????)

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ???????????
- * ?????????????????? ??????? ????????

?????

- * ?????????????? ?????????? ? ??-?????????

?????

- * ?????????? ???????-?????????
- * ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? (SLIF)
- * ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ?????????? ?????????????? ?????????? ??????? Auto Light Assistant
- * ??????? ??????/???????
- * ??????? ?????????????? ? ????????
- * ?????????? ?????????????? ????

?????????

- * ?????????????? ?????????????? ????????