+7 (383) 207-84-34

JAECOO

# Jaecoo J7 I

## ????: **2 155 900 ???.**

## ???????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **Supreme**

### ??????????? ??????????????:

?????: **4500**

??????: **1865**

??????: **1680**

???????? ????, ??: **2672**

???????? ????? ?????, ??: **1582**

?????? ????? ?????, ??: **1604**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1332**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **186**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.9**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **186**

??????????? ?????, ??: **1709**

???????????? ?????, ??: **2024**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 4000**

????? ?????????: **412**

## ?????? ??????????:

### ???????????

* ??????????????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????

### ?????????

* ???????????? ??????
* ??????? «????????»
* ??????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

### ???????

* ??????? 12V
* ?????? 360°
* ??????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????

* ?????? ??????? ????????
* ??????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????? ???????? ???????

**????????**

* ?????????? ???????? ???????
* ?????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

**?????**

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose
* ????????? ??????????

**?????**

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

**???????**

* ??????????? ????????? ??????